

CELL CARE

충전식 웨어러블 펜던트

MODEL CELL-P01

Healthy Circulation. Healthy Cells.

제품을 사용하기 전에 본 안내서를 읽고
안전하게 사용하십시오.

전원을 켜면 파란색 LED가 점등되며 기본 모드인
400 kHz가 작동합니다. 측면 버튼으로 300 kHz
및 500 kHz 모드를 선택할 수 있습니다.

빠른 시작

1. 제품을 충분히 충전합니다.
2. 목걸이 줄을 연결하고 편안하게 착용합니다.
3. 하단 전원 버튼을 눌러 켜니다.
4. LED 색상으로 선택 모드를 확인합니다.



사용 전 확인

- 제품 및 충전 단자에 손상이나 이물질이 없는지 확인하십시오.
- 물기가 있는 상태에서는 사용하거나 충전하지 마십시오.
- 제품의 작동 모드는 전기적 동작 구분이며, 특정 질환의 진단·치료·예방 효과를 의미하지 않습니다.

제품 각부 명칭

실제 제품의 오른쪽 측면 버튼과 하단 충전 포트를 기준으로 확인하십시오.



상단 버튼

500 kHz 모드 / 적색 LED

중단 버튼

300 kHz 모드 / 녹색 LED

하단 버튼

전원 ON-OFF / 400 kHz 기본 모드

충전 포트

제품 하단

사용 방법

01

충전

동봉된 충전기와 케이블을 연결합니다.

02

전원 켜기

하단 버튼을 누르면 파란색 LED와 함께 400 kHz 기본 모드가 작동합니다.

03

모드 선택

중단 버튼은 300 kHz, 상단 버튼은 500 kHz 모드로 전환합니다.

04

전원 끄기

하단 전원 버튼을 다시 눌러 종료합니다.

모드 안내

300 kHz

녹색 LED

선택 모드

400 kHz

파란색 LED

전원 켜짐 시 기본 모드

500 kHz

적색 LED

선택 모드

제품 구성



본체 · 목걸이 줄 · 전용 충전기 · 충전 케이블

충전 및 LED 상태

- 방전 상태: LED 소등
- 충전 중: 적색 LED 점등
- 완충 상태: LED 소등
- 완충 후 사용시간: 약 8시간 내외

사용 환경과 배터리 상태에 따라 사용시간이 달라질 수 있습니다.

안전 및 관리

- 본 제품은 생활방수 제품이 아닙니다. 물과 습기를 피하십시오.
- 충격, 낙하, 고온, 직사광선을 피하고 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 사용 중 이상 발열, 냄새, 손상 또는 불편감이 있으면 즉시 사용을 중단하십시오.
- 부드러운 마른 천으로 닦고 화학 세정제는 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 의료기기가 아니며 특정 질환의 진단·치료·예방을 목적으로 하지 않습니다.

제품명 충전식 웨어러블 펜던트 모델명 CELL-P01

방송통신기자재 적합등록번호 R-R-CORC-CELL-P01

제조사 주식회사 코어셀테크 고객센터 02-2248-1688